

Használati útmutató

TF-BK3001A kosárlabda eredményjelző

Kezelés:

Termék ki és bekapcsolás:

Oldalán található piros gombbal

Idő beállítása:

Setup gomb egyszeri megnyomása: perc villogni kezd, a + és – gombokkal az érték állítható

Támadó csapat jelzés:

Az oldalnak megfelelő „Possession gomb megnyomásával” Az irány a táblán nyíllal jelölve. A nyíl törléséhez még egyszer le kell nyomni a „Possession” feliratú gombot

Pontok kezelése

Pontokat az oldalnak megfelelő + és – gombbal lehet hozzáadni és elvenni.

Játékidő megállítása

Játékidőt a start/stop gomb lenyomásával lehet megállítani. Ismételt megnyomásával folytatódik a játékidő visszaszámlálása.

Negyedek váltása:

A beállított idejű negyed idejének leállása után, a start/stop gomb megnyomásával a negyed értéke megnövekszik eggyel, ezáltal a következő negyed teljes ideje látható. A gomb ismételt lenyomásával megkezdődik az idő visszaszámlálása.

Játékidő módosítása a játék alatt

A játék start/stop gombbal történő megállítása után ugyanúgy állíthatjuk az időt, mint az idő beállítása részben foglaltak szerint

Extra játékidő

A negyedik negyed leállása után extra játékidő indítható amennyiben mindkettő oldal pontértéke azonos. Az extra játékidő öt perc. Amennyiben az extra idő lejár és még mindig azonosak a pontok, ismét elindítható az extra játékidő. Az extra idő addig használható, amíg az egyik csapat nem válik győztesé. Miután meg van a győztes csapat a start/stop gombbal új játék kezdhető.

Alacsony feszültség kijelző

Amennyiben az akkumulátor 10,5 V alá esik bekapcsol az alacsony töltöttség jelző (a játékidő alatt vízszintes vonal.)

Tartozékok, jellemzők:

Kijelző panel

Mérete: 541*298 mm

Játék periódus: sárga led közepen

Pontok : piros led a Home, illetve a Guest felirat alatt

Játékidő: sárga led a közepen felül

Alacsony töltöttség: sárga vonal a játékidő alatt (akkor látszik, ha alacsony a töltöttség)

Kezelő panel

Csatlakozó a kezelőpanel és a kijelző összekapcsolásához (3 m)

Töltő adapter: 220 Volt, bemenet 12,6 V 1A Kimenet

Beépített akkumulátor: 12 V 2200 A

Figyelmeztetések:

-Töltési idő 3 óra. Amennyiben 3 hónapnál ritkábban használja a készüléket, kérjük, töltsen fel rendszeresen!

-A csatlakozók mindig teljesen legyenek bedugva.!

-A készüléket erős napsütésnek és nagy hőmérsékletnek ne tegye ki!

-Ne használja kültéren, óvja a nedvességtől!

-Mindig a készülékhez tartozó adaptert használja!

-Kerülje az eszköz leesését, ütését, éles tárgyakkal való találkozását!

-Vegyszer nélkül puha kendővel tisztítsa!

Forgalmazza:

S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.